

Lasta och transportera slätterbalken

Du kan transportera slätterbalken på en vanlig släpkärra. Den kan köras eller rullas upp med hjälp av de ramper du får låna tillsammans med balken. Enklarest är att rulla av den.

Det här behöver du:

Släpkärra med avtagbar baklem. Kraftiga spännband (minst tre). Två lastramper i aluminium (*finns vid slätterbalken*)

Så här lastar du:

- Haka av kärrans baklem.
- Lägg lastramperna med "näbb-sidan" mot kärrans golv, med ett avstånd mellan ramperna som stämmer med avståndet mellan slätterbalkens hjul.
- Starta slätterbalken i lägsta växel och kör försiktigt upp den på kärran med hjälp av lastramperna (se instruktionsfilm för start och drift). Du kan även rulla upp slätterbalken med växellådan i neutralläge – då är det bra att vara två.
- Centrera slätterbalkens vikt över kärrans hjulaxel.
- Lägg ett spännband om fronten på slätterbalken och fäst i släpkärran främre del.
- Lägg ett spännband om vardera bakhjul och fäst i vinkel snett bakåt i kärrans fästbyglar.
- Glöm inte att ta med lastramperna – ta dem i bilen eller spänn fast dem separat på kärran.

OBS! Se till så att du inte får med rör, slangar eller sladdar när du fäster spännremmarna i slätterbalken. Remmarna ska sitta kring fast förankrade maskindelar.

Så här lossar du:

- Lossa och ta bort spännbanden.
- Lägg upp lastramperna
- Rulla av slätterbalken med växellådan i neutralläge och frilagd bromsspak.

Glöm inte returnera och låsta fast lastramperna när du lämnar tillbaka slätterbalken.

Lycka till och kör försiktigt!